

AVKALKNINGSINSTRUKTION FÖR WMF PRESTO

<p>1</p> 	<p>Tryck längst ner till höger på displayen</p>	<p>2</p> 	<p>Tryck på (MENUE)</p>
<p>3</p> 	<p>Tryck på nyckelikonen</p>	<p>4</p> 	<p>Tryck in din pinkod</p>
<p>5</p> 	<p>Tryck på rengörings ikonen längst ner till vänster på displayen</p>	<p>6</p> 	<p>Tryck på pilen längst ner till vänster</p>
<p>7</p> 	<p>Tryck på avkalkning</p>	<p>8</p> 	<p>Tryck på vidare</p>
<p>9</p> 	<p>Tryck på Ja</p>	<p>10</p> 	<p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte en behållare</p>
<p>11</p> 	<p>Maskinen kyler nu ner sig själv.</p>	<p>12</p> 	<p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte tömma behållare</p>
<p>13</p> 	<p>Stäng av vattentillförseln till maskinen.</p>	<p>14</p> 	<p>Nu skall du skruva ut pluggen, se på dom två följande bilderna.</p>
<p>15</p> 	<p>I den kopparfärgade delen finns ett skruvspår skruva det motsols till pluggen lossnar.</p>	<p>16</p> 	<p>Ta bort pluggen och sätt tillbaka vatten tanken förberedd med två flaskor avkalkningsmedel och vatten till maxmarkeringen.</p>
<p>17</p> 	<p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte en behållare</p>	<p>18</p> 	<p>Nu jobbar maskinen I 35 minuter.</p>
<p>19</p> 	<p>Ta ut vattentanken och gör rent den från medel och fyll den med vatten till max.</p>	<p>20</p> 	<p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte tömma behållare</p>

<p>22</p>  <p>Sätt tillbaka vattenbehållaren.</p>	<p>23</p>  <p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte tömma spillbricka</p>
<p>24</p>  <p>Nu jobbar maskinen i 9 minuter</p>	<p>25</p>  <p>Öppna vattentillförseln till maskinen.</p>
<p>26</p>  <p>Nu fylls vattentanken med vatten för att göra rent den.</p>	<p>27</p>  <p>Ta ut vattentanken och gör rent den från medel.</p>
<p>28</p>  <p>Nu skall du skruva tillbaka pluggen, se på den följande bilden.</p>	
<p>28</p>  <p>Sätt tillbaka vattentanken</p>	<p>29</p>  <p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte en behållare</p>
<p>30</p>  <p>Nu jobbar maskinen i 7 minuter.</p>	<p>31</p>  <p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte tömma behållare</p>
<p>32</p>  <p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte en behållare</p>	<p>33</p>  <p>Nu jobbar maskinen i 7 minuter.</p>
<p>34</p>  <p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte tömma behållare</p>	<p>35</p>  <p>Tryck på vidare. Om maskinen är kopplad till avlopp så behöver man inte en behållare</p>
<p>36</p>  <p>Tryck på vidare. Nu kommer maskinen att ånga mycket men låt den jobba vidare.</p>	<p>37</p>  <p>Tryck på vidare. Nu är maskinen klar att användas igen.</p>